

Manual WTR

Det finns tre olika funktioner/inställningar som kan genomföras på WTR:

1. Test av WTR

Tryck en gång på knappen på WTR och WTR skickar en on/off/on signal till fjärrströmbrytaren.

2. Ställa in ny kod på WTR

Håll inne knappen på WTR i mer än 5 sekunder och WTR slumpar fram en ny kod.

3. Lära upp fjärrströmbrytare

För att lära upp en fjärrströmbrytare tryck på fjärrströmbrytarens "lära upp" knapp. Tryck sedan en gång på WTR och WTR skickar on, off, on till fjärrströmbrytaren.