



UTP – Undertaksplåt


För installationsanvisning UTP se installationsanvisningen för spridardelen TTD.




TTD monterad i donlåda HLRC för frihängande montage.




TTD monterad i donlåda HTK för dolt montage.




TTD



HLRC



HTK



UTP