


GTVV – Temp- och luftkvalitetsgivare, Vägg



Observera: Skilj på fas(G+/24V) och nolla(0).
Gemensam nolla för G+/24V och signaler (GQ och GT).